

プリンタ ID 記号 (QR コード)

ユーザーがプリンタを簡単に識別できるように、プリンタ ID 記号をプリンタに取り付けることをお勧めします。



1. 「メニュー」→「プリンタ」→「プリンタ ID 記号を印刷するプリンタを選択」→「変更」を選択する *複数選択可能
2. プリンタのプロパティページが表示されます。
3. 「ID サイン」列から「プリンタ ID 記号を印刷する」を選択する
4. カスタム ID サインを作成の場合「プリンタ ID サインをダウンロードする」を選択する、設定は別資料をご参考まで
5. 表示された QR コードを印刷し、各プリンタに取り付ける



[英語バージョン](#)